

Préfiltre

De plus en plus de fosses septiques sont munies d'un préfiltre. Celui-ci se situe dans le compartiment des liquides de la fosse. Le rôle du préfiltre est de protéger l'élément épurateur des solides qui sont en suspension dans l'eau pour les empêcher de traverser et de former éventuellement une accumulation de déchets organiques non digérés, une des plus grandes causes de saturation et d'obstruction d'un système septique.

Un préfiltre nécessite un entretien périodique.

Il doit être rincé au moins deux fois par année, préférablement à l'automne et au printemps.

Nettoyage du filtre

1. Repérer le couvercle côté liquide
2. Ouvrir le couvercle de la fosse du côté des liquides
3. Retirer le préfiltre
4. Nettoyer et rincer le filtre
5. Remettre le filtre en place et s'assurer qu'il soit bien au fond.

*Il y a plusieurs modèles de filtre. Nous avons choisi le polylok, à titre d'exemple.

Les causes de blocage trop fréquents de votre préfiltre sont les suivantes :

- Flore bactérienne déficiente
- Fosse en surcharge hydraulique
- Utilisation d'un broyeur d'aliments
- Mur central défectueux
- Fosse nécessitant d'être vidangée
- Pompe sanitaire au sous-sol
- Décharge de l'adoucisseur d'eau.

